

Connexion application MG iSMART




Recharge yourself


MG iSMART- Application mobile connectée

Comment l'utiliser?


1^{ère} étape : la télécharger



- Cherchez MG iSMART dans l'Apple Store ou Play Store




2^{ème} étape : choisir la langue




- En cliquant sur l'icône en haut à droite, vous pourrez sélectionner la langue.

3^{ème} étape : se créer un compte



- En cliquant sur "S'inscrire"
 - Via numéro de téléphone
 - Ou adresse email
- Une fois le code de vérification reçu, vous pouvez vous connecter à l'application


4^{ème} étape : relier le véhicule




- Voir page suivante.

MG iSMART- Application mobile connectée

Connexion de l'application iSMART avec le véhicule



Aller dans le menu profil utilisateur (entouré en rouge) du véhicule




Une fois sur cette page, ouvrir l'application iSMART du téléphone




Déverrouiller le système pour activer l'appareillage

MG iSMART- Application mobile connectée


Connexion de l'application iSMART avec le véhicule



Scanner le QR code affiché sur l'écran du véhicule



Cliquer sur « Lier Maintenant »




Cliquer sur « se connecter »




Scanner à nouveau le QR code entouré en rouge

MG iSMART- Application mobile connectée

Connexion de l'application iSMART avec le véhicule



Créer un mot de passe à 4 chiffre sur l'application du téléphone




L'application du téléphone est maintenant reliée au véhicule

Information importante:


La voiture ne peut être connectée qu'à un seul smartphone, mais un smartphone peut être connecté à plusieurs véhicules.

MG iSMART- Application mobile connectée


Deconnexion de l'application iSMART avec le véhicule



Sur la page principale de l'application, cliquer sur le nom du modèle



Cliquer sur « déverrouillage »



Ensuite, confirmer pour déconnecter l'application au véhicule

MG iSMART- Application mobile connectée

Fonctionnalités

Gestion du véhicule


- Informations sur l'entretien
- Statut du véhicule

Télécommande

- Localiser ma voiture
- Gestion de la climatisation
- Lunette chauffante

Mon profil

- Information du profil
- Clé Bluetooth
- Système d'alarme
- Langues
- Favoris



Point de contact MG

- Réseau de concessionnaires MG
- Réservations

Gestion de la charge

- Contrôle de la charge à distance
- Etat de la charge

MG iSMART- Application mobile connectée

Fonction Télécommande

- **Sécurité et alarme** : déclenchement d'une alarme/notification en cas de conditions critiques du véhicule, telles qu'une porte laissée ouverte, le contact encore allumé, etc..
- **Localiser la voiture** : trouvez la voiture grâce à l'application i-SMART, ainsi que des indications pour vous y rendre à pied.
- **Gestion de la climatisation** : activation et désactivation de la climatisation à distance. Vous pouvez la mettre en marche depuis votre domicile ou votre bureau avant de commencer votre voyage.
- **Pare-brise** : activation et désactivation à distance le dégivrage de la lunette arrière

